

# 打印机说明书

## 1. 产品说明

打印机配合 ES 系列报警主机使用。

## 2. 电性能指标

- 输入电源 DC 12-24V
- 静态电流 10mA
- 工作电流 10mA--200mA 左右
- 总线接口总长度 小于 1200m
- 尺寸 130\*75\*30mm

## 3. 主要功能

- 可通过 RS485 接口接入 ES 系列报警主机，每台主机只能接一个打印机。
- 接入主机时，8 位地址由拨码开关都要拨到 ON。

## 4. 指示灯

- 状态指示灯：正常工作时，指示灯常亮。
- 运行指示灯：正常工作时，指示灯闪烁。

## 5. 接线说明

- 报警主机的键盘总线口接打印机的 RS485 接口。
- 打印机驱动模块通过 RS232 串口线连接到打印机。
- 打印机电源是独立的电源适配器；打印机驱动模块接 DC12-24V 电源。

